

SÆRKILTE TILHØVE I KYRKJA

Brannvakt Stord kyrkje

ved store arrangement (over 400 stk), når det vert brukt levande lys og når belysning er redusert.

4 brannvaktar utstyrer seg med kvar sin gule vest. Vestane ligg i ligg i skap 2 (er merka) bak alteret i lag med lommelykter, instruks mm. Når det er mørkt ute har vaktane kvar si lommelykt. Reservera stol i nærleiken av der ein har vaktansvar. Viktig å ha lese brannvernheftet/setje seg inn i kvar brannsløkkje-utstyret er.

Kyrkja har ca 340 sitjeplassar; 300 nede og 40 på galleriet. Absolutt maksimum tal på personar på galleriet er 50. Ingen får stå eller sitja i galleritrappene under arrangement. Maks 10 personar får opphalde seg i våpenhuset. Billettbord i våpenhuset skal ryddast bort når arrangementet tek til. Maks publikumstal er sett til 550 personar (dette blir muligens justert i 2026).

Vakt ved dører: dåpssakristi – prestesakristi - sidedør i kyrkjerommet – utgongsdør- galleri.

Ved levande lys må brannsløkkjeutstyr vera lett tilgjengeleg. Bøtter med vatn ved miksebord, kyrkjevert/kyrkjetenar og ute i våpenhuset.

Når rømningsvegar er avgrensa må ein raskt fjerna stolar/utstyr som sperrer.

Før arrangementet tek til må ein muntleg orientera om;

varslingsanlegget i kyrkja, kvar rømningsvegane er, brannstige, brannsløkkjeapparat, brannslangar, samlast på parkeringsplassen.

Sjå nærare opplysningar i «**Evakueringsinstruks for Stord kyrkje**»